


[Hier](http://www.quickink.de/) geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.



Ganz wichtig: Diese Patronen niemals leer drucken!

Beste Zeitpunkt zum Nachfüllen: bei 20% bis 25% Rest-Tintenstand in der Patrone!

FARBPATRONE

1. Die Einfüllöffnungen befinden sich unter dem farbigen Deckel. Nehmen Sie den Deckel vor dem Befüllen vorsichtig ab. Hierfür mit einem Cutter- oder Teppichmesser die Naht zwischen Patronenkörper und Deckel einschneiden. Dabei nicht hebeln und den Sensor nicht beschädigen. Risse im Deckel sind kein Problem.
2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
3. Führen Sie die Nadel durch die entsprechende Einfüllöffnung so tief wie möglich in die Patrone ein.
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
4. **Langsam** Tinte einfüllen. Wenn die Tinte durch den weißen Schwamm an der Abdeckung durchscheint, keine Tinte mehr einfüllen, da sonst die Patrone überfüllt ist. Nicht den weißen Schwamm durchfärben.
5. Nach dem Befüllen den Deckel wieder aufsetzen und mit Klebeband sichern.
Jeweils ein Stück Klebeband links und rechts reichen aus. Tupfen Sie den Druckkopf mit saugfähigem Papier ab.
6. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.
Nicht sofort sehr farbintensive Grafiken drucken.

SCHWARZPATRONE

1. Bohren Sie mit Hilfe eines Bohrers (3mm) an der angegebenen Stelle eine Einfüllöffnung in den Plastikdeckel.
2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
3. Führen Sie die Nadel durch die entsprechende Einfüllöffnung so tief wie möglich in die Patrone ein.
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
4. Füllen Sie langsam bis zu 15ml Tinte ein.
5. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.
Nicht sofort sehr farbintensive Grafiken drucken.

Alternativ:

Wenn Sie bei der Schwarzpatrone auch den Deckel abnehmen, lebt Ihre Patrone viel länger. Sie haben dann, wie bei der Farbpatrone, die Möglichkeit die Patrone nachzufüllen, bevor sie leer ist. Auch hier nur so viel Tinte einfüllen, bis der Schwamm sich färbt. Zwischendurch nachfüllen ist viel besser für die Patrone, da die Düsen nicht so schnell vertrocknen.

Der Deckel der Schwarzpatrone hält allerdings viel besser und geht nicht so leicht ab. Zwischen dem Deckel und dem Patronenkörper können Sie nur etwa 3mm tief einschneiden. Hebeln Sie dann den Deckel ab, indem Sie das Messer verkanten. Es macht Mühe, aber es lohnt sich.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.